



Système de réservation et de gestion de salles

Evoko Room Manager

Système de réservation de salle tactile intuitif. Client Exchange® (Sans doute, le plus utilisé des logiciels de messagerie collaborative et de gestion du temps) - Pas de logiciel ou serveur spécifique. Signalisation de l'occupation de la salle par éclairage arrière vert ou rouge. Affichage des équipements de la salle et de leur état. Alimentation par bloc externe ou par le câble réseau (PoE).





Système de réservation et de gestion de salles

Evoko Room Manager



- Facile à Installer
 - Pas de nouveau serveur
 - Pas de logiciel supplémentaire sur le serveur
 - Pas de logiciel supplémentaire sur les postes utilisateur et pas de programmation lourde
- Facile à Utiliser
 - Système basé sur Microsoft Outlook
 - Pas besoin d'apprendre un nouveau logiciel
- Réserver ses réunions depuis Outlook ou depuis l'écran
- Rapidité pour trouver une salle libre simplement en cherchant une salle avec lumière verte
- Réserver instantanément par action sur l'écran
- Rallonger une réunion en cours sur l'écran tactile
- Terminer une réunion en cours depuis l'écran
- Trouver une salle libre depuis l'écran tactile
- Confirmation de la prise d'une salle avec le bouton "Confirmer". Si la réunion n'est pas confirmée, la salle se libère automatiquement
- Contrôle rapide de l'état des équipements de la salle avant d'entrer
- Rapport de défaut sur un des équipements de la salle



EVOKO

EVOKO ROOM MANAGER
Garantie 1 an extension à 3 ans (option)

Finis les problèmes de réservation de salle. Optimisez l'utilisation des salles de réunion. L'Evoko Room Manager solutionne cela simplement à l'aide d'un élégant écran tactile qui affiche clairement l'état d'occupation à la porte des salles.

Le système complet est basé sur Outlook®, il n'est donc pas nécessaire d'apprendre à utiliser un logiciel complémentaire ; vous pouvez réserver une salle directement depuis votre poste de travail.

L'écran affiche qui a réservé la salle, pourquoi et pour combien de temps. Il est possible de réserver ou d'annuler directement depuis l'écran, ainsi que d'allonger une réunion aussi simplement que en allant vers la porte. L'éclairage arrière Vert ou Rouge permet de voir à distance si une salle est libre ou occupée et l'écran peut suggérer une salle libre à proximité.

Plus d'oublies : Si votre réservation n'est pas confirmée par la touche " Confirmer votre réunion " à l'écran, la salle est automatiquement libérée pour une autre réservation. Vous pouvez choisir à l'installation si ces fonctions sont activées ou non. Le système inclut également un rapport d'incident permettant à l'utilisateur de la salle de signaler un problème de fonctionnement sur les équipements de la salle.

L'Evoko Room Manager s'installe sans serveur supplémentaire ni logiciel sur le serveur Exchange de l'entreprise, pas même un plug-in sur Outlook. L'installation ne nécessite donc pas de validation de sécurité et en devient ainsi très facile.

Interface et programmation en langue française incluse

Caractéristiques :

- Taille d'écran : 8 pouces (20cm)
- Ecran tactile
- Carte Ethernet : 10/100 Mbit
- Alimentation PoE : 48V DC sur connecteur RJ45
- Version PoE : IEEE 802.3.2005 (Anciennement 802.3af)
- Alimentation Externe : Adaptateur 12 V DC (Fournis)
- Consommation Maximum PoE : 12,95W
- Port USB : Type A 1,5/12 Mbit
- Eclairage LED type Hyper Red et Super Green
- Répond aux normes RoHS, EMC, CE
- Interface utilisateur : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Catalan, Galicien, Basque, Portugais, Italien, Polonais et Russe.
- Coque en fonte d'aluminium
- Couleur : Blanc
- Livré avec système adhésif pour fixation sur verre
- Taille : 270x192x39
- Poids : 1.3 kg

Pré-requis techniques :

- Accès direct au serveur Exchange 2003, 2007 ou 2010.
- Attention qu'aucune règle de sécurité ou programme ne bloque les communications http ou https directes entre le serveur et l'ERM (comme contrôle de domaine, firewall, proxy, enregistrement réseau ...)**
- Fuseau horaire correctement configuré sur le serveur

La configuration Exchange 2003/Webdav doit avoir accès à :
<https://<serveurexchange>/exchweb/bin/auth/owaauth.dll> (pour authentication)
<https://<serveurexchange>/exchange/room@domain.com> (lecture calendrier)
La configuration Exchange 2007/Webdav doit avoir accès à :
<https://<serveurexchange>/exchweb/bin/auth/owaauth.dll> (pour authentication)
<https://<serveurexchange>/exchange/room@domain.com> (lecture calendrier)
La configuration Exchange 2007/EWS doit avoir accès à :
<https://<serveurexchange>/EWS/exchange.asmx>
La configuration Exchange 2010/EWS doit avoir accès à :
<https://<serveurexchange>/EWS/exchange.asmx>